

F

- Boîtier en ABS solide et léger
- Microphone & Sirène incorporés
- Sonorité claire, longue portée & haut rendement
- Contrôle de volume & interrupteur faciles d'accès
- Capacité d'enregistrement vocal de 10 secondes

PRECAUTIONS

Insérez les batteries dans le mégaphone LTC en respectant la polarité. Le négatif doit se trouver du côté des ressorts.

Avant la première utilisation, chargez les batteries pendant 10-12h sur du 220V. Ne pas dépasser 12 heures. Retirez les batteries en cas de non-utilisation prolongée.

Le volume devient faible lorsque les batteries sont usées. Insérez des piles neuves ou rechargez les batteries à des intervalles réguliers.

FONCTIONNEMENT

Ouvrez le capot arrière en appuyant sur la touche OPEN.

Insérez 4 piles LR20 et fermez le capot. Vous pouvez également insérer les batteries rechargeables fournies. Dans ce cas, vous devez brancher la fiche noire double dans la prise dans le compartiment à batteries. Le mégaphone est prêt à l'emploi.

Pour activer le mégaphone, appuyez sur le bouton ON/OFF sur le capot arrière.

Parlez le plus près possible dans le microphone. Réglez le volume sur le niveau désiré sans causer de hurlement et d'effet larsen.

Appuyez sur la touche MUSIC pour activer la mélodie. Pour éteindre, appuyez de nouveau sur MUSIC ou sur ON/OFF.

Avant l'enregistrement, réglez le volume au minimum. Appuyez sur la touche REC. Le voyant s'allume. Vous pouvez maintenant enregistrer votre message qui ne doit pas dépasser 10 secondes. A la fin de l'enregistrement, appuyez sur REC.

Appuyez sur la touche PLAY pour passer le message enregistré en boucle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie:	10W nom./ 20W Max
Portée vocale:	250m
Alimentation:	4 piles LR20 (D)
Durée de vie des piles:	8-10 heures
Microphone:	Unidirectionnel
Dimensions:	Pavillon 155mm, Longueur 250mm
Poids:	0.8 kg sans piles
Tension de la batterie rechargeable:	6V

D

- Leichtes, robustes ABS Gehäuse
- Mikrofon & Melodie
- Klarer Ton, hohe Reichweite und hoher Wirkungsgrad
- Leicht zugänglicher Lautstärkeregler & Schalter
- 10 Sekunden Aufnahmekapazität

VORSICHTSMASSNAHMEN

Beachten Sie die Polarität der Batterien. Der Minuspol muss auf der Seite mit der Sprungfeder liegen.

Vor der ersten Inbetriebnahme die mitgelieferten Akkus 10-12 Stunden am Netz aufladen. 12 Stunden Ladezeit nicht überschreiten. Bei längerem Nichtgebrauch die Batterien entfernen.

Wenn die Batterien schwach werden, verringert sich die Lautstärke. Neue Batterien einlegen oder die Akkus aufladen.

BETRIEB

Auf die OPEN Taste drücken, um die hintere Klappe zu öffnen.

4 ‚D‘ Batterien einlegen und die Klappe schließen bis sie einrastet. Sie können auch die mitgelieferten Akkus benutzen. In dem Fall den doppelten, schwarzen Stecker in die Buchse des Batteriefachs stecken. Das Megafon ist nun betriebsbereit

Zum Einschalten auf den ON/OFF Knopf auf der hinteren Klappe drücken.

So dicht wie möglich ins Mikrofon sprechen. Die Lautstärke auf den gewünschten Pegel einstellen, ohne Heulen oder Feedback zu verursachen.

Auf den MUSIC Knopf drücken, um die Musik abzuspielen. Zum Abschalten erneut auf MUSIC oder auf ON/OFF drücken.

Vor der Aufnahme die Lautstärke ganz herunterfahren. Auf die REC Taste drücken. Die Betriebsleuchte schaltet sich ein. Sie können nun eine maximal 10 Sekunden dauernde

Nachricht aufnehmen. Am Ende der Aufnahme auf REC drücken.

Auf PLAY drücken, um die Nachricht ständig abzuspielen.

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung:	10W nom./ 20W Max
Reichweite:	250m
Versorgung:	4 ‚D‘ Batterien
Lebensdauer der Batterien:	8-10 Std.
Mikrofon:	Nierencharakteristik
Abmessungen:	Horn 155mm, Länge 250mm
Gewicht:	0.8 kg ohne Batterien
Akkuspannung:	6V